

Notice de montage des
KIT de RACCORDEMENT des RUBANS CHAUFFANTS

Le KIT de raccordement des rubans chauffants est composé de :



- 3 Manchons à sertir
- 3 gaines thermo-rétractables Lg 25 mm (A)
- 1 gaine thermo-rétractable Lg 20 mm (B)
- 1 gaine thermo-rétractable Lg 50 mm (C)
- 1 gaine thermo-rétractable Lg 120 mm (D)

1 – Préparation du ruban chauffant côté alimentation

- Dégainer la gaine de protection sur 26 mm
- Dénuder les conducteurs d'alimentation sur 6 mm



2 – Préparation du câble électrique

- Dégainer la gaine de protection sur 40 mm
- Dénuder les conducteurs d'alimentation sur 6 mm



3 – Insertion des gaines et sertissage

- Insérer 1 gaine thermo-rétractable (A) sur chaque conducteur d'alimentation du câble électrique
- Insérer les gaines thermo-rétractables (D) & (B) sur le ruban chauffant
- Raccorder les conducteurs d'alimentation du ruban chauffant et du câble électrique avec les manchons à sertir



4 – Rétreindre la gaine thermo-rétractable :

4.1 – Rétreint intermédiaire



4.2 – Rétreint final



5 – Préparation du ruban chauffant – extrémité

- Dégainer la gaine de protection sur 20 mm
- Recouper partiellement de 5 mm
- Recouper les brins à 5 mm
- Replier les brins contre la gaine de protection



6 – Rétreint extrémité

- Rétreindre la gaine thermo-rétractable (D) en pinçant le bout de la gaine

